

WVP 10 ADV

Vores batteridrevne WVP 10 Adv vinduesvasker med sug er altid behagelig at holde, om du arbejder på vandrette eller lodrette overflader eller endda i højden. Ideel til alle glatte overflader som f.eks. vinduer og fliser.



Ordrenr.

1.633-560.0

- 200 ml snavsevandstank, ergonomisk, robust, mulighed for støvsugning over hovedhøjde.
- Ledningsfri maskine, udskifteligt batteri, ca. 35 min. driftstid, høj sugekapacitet.
- 2x batteri, hurtiglader, mundstykker (170/280 mm), RM, 500 ml sprayflaske, 2x overtræk.

Tekniske Data

EAN-kode		4054278348605
Arbejdsbredde, sugemundstykke	mm	280
Arbejdsbredde, smalt sugemundstykke	mm	170
Beholderkapacitet, snavset vand	ml	200
Batteriets opladningstid	min	50
Batteriets driftstid	min	35
Batteritype		Aftageligt litium-ion-batteri
Batterispænding	V	3,7
Spænding	V	220 - 240
Frekvens	Hz	50 - 60
Farve		Antracit
Vægt uden tilbehør	kg	1
Vægt inkl. emballage	kg	2,3
Vægt inkl. batteri	kg	1
Mål (L x B x H)	mm	280 x 130 x 335

Udstyr

Overfladerens koncentrat CA 30 R (1 x 500 ml)	■
Sprayflaske (500 ml)	■
Mikrofiberklud	1 x
Udendørs mikrofiberklud	1 x
Sugedyse, bredde	mm 280 / 170
Batteri	■
Udskifteligt batteri inkluderet	■
Hurtigladerstation	■
Skraber	■

■ Medfølger



Letvægt, ergonomisk og universel

- Passer til alle typer glatte overflader
- Komfortabel håndtering og nem betjening.
- Sikker og behagelig håndtering takket være gummi håndtaget.



Aftageligt, udskifteligt batteri

- Tillader ekstern opladning af batteriet og i forbindelse med et ekstra batteri, uafbrudt arbejde.
- Opladningstilstanden vises ved 3 lysdioder over ON / OFF-kontakten.




Praktisk rengøring af kanter

- Strej-fri rengøring helt ud til kanterne.


TILBEHØR TIL WVP 10 ADV 1.633-560.0




1



2




3



4



5



6



7



8

		Ordrenr.	Beskrivelse	
VINDUESVASKER				
Batterier				
Batteri til WV 5	1	2.633-123.0	Ekstra batteri til Kärcher vinduesvasker. Passer til WV 5.	■
Sugelæber				
Smalle gummilister (280 mm)	2	2.633-005.0	Er gummilisterne på mundstykket til din Kärcher vinduesvasker blevet slidt eller beskadiget, er det svært at opnå et godt resultat. Derfor kan gummilisterne fås som tilbehør.	□
Klude				
WV Indendørs Microfiberklud	3	2.633-130.0	Microfiberklud med velcropåsætning til optimal fjernelse af snav med WV's sprayflaske til alle glatte overflader.	□
WV Udendørs Microfiberklud	4	2.633-131.0	Ideel til ydersiden af vinduer: udendørs mikrofiberklud med velcrosystem. Med mange grove fibre. Inkl. Skraber til genstridigt snavs.	□
Forlængere				
WV Teleskopstang	5	2.633-144.0	Med teleskopstangen til Kärchers WV og KV 4, kan du nu rengøre vinduer i højden. Kan forlænges fra 0,6 til 1,5 meter.	□
SUGEDYSER				
Nozzle complete grey	6	9.013-530.3		■
Nozzle complete grey fuer ersatz	7	9.013-535.3		■
BATTERIER OG OPLADERE				
Ladestation WVP 10	8	2.633-041.0	Oplader WVP batteri på 50 minutter.	■

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør